


# CARABINA MOD. QUICK



- |       |  |         |  |     |   |
|-------|--|---------|--|-----|---|
| 112   | Tornillo de sujeción del tope del visor              | 821     | Tapón lateral (2)                                  | 917 | Conjunto palomilla                      |
| 127   | Junta de cierre del vástago                          | 825     | Suplemento del vástago                             | 918 | Enganche de la palomilla                |
| 129   | Tornillo de la junta                                 | 829     | Cantонера  | 919 | Pulsador de la palomilla                |
| 134   | Pasador de la cubierta del disparador (2)            | 839     | Punto de mira delantero del punto de mira cal. 4,5 | 920 | Muelle de la palomilla                  |
| 143   | Tornillo lateral (2)                                 | 840     | Tornillo trasero del punto de mira cal. 4,5 y 5,5  | 921 | Juntas tóricas (2)                      |
| 144   | Arandela lateral (2)                                 | 841     | Tornillo de fijación del alza (2)                  | 927 | Conjunto del arco guardamonte-seguro    |
| 146   | Tornillo del arco guardamonte                        | 842     | Tornillo delantero del punto de mira cal. 5,5      | 929 | Conjunto del vástago                    |
| 213   | Arandela de la guía del muelle real                  | 843     | Punto de mira de fibra óptica cal. 4,5             | 930 | Tornillo del enganche brazo palanca (2) |
| 307   | Bola del seguro                                      | 845     | Punto de mira de fibra óptica cal. 5,5             | 931 | Pasador guía de la palomilla            |
| 459   | Tapón del tubo                                       | 855     | Cubierta del punto de mira                         | 932 | Tornillo prisionero del pasador guía    |
| 477   | Tirafondo del arco guardamonte                       | 901     | Enganche del brazo palanca                         | 933 | Culata                                  |
| 483   | Tirafondo de la cantonera (2)                        | 904+910 | Conjunto pitón y brazo de la palanca               | 934 | Refuerzo de la culata                   |
| 508   | Tuerca de fijación del tornillo del arco guardamonte | 912     | Palanca de compresión                              | 936 | Arco guardamonte                        |
| 509   | Cubierta del disparador                              | 913     | Pasador de la palanca                              | 938 | Conjunto alza fibra óptica              |
| 510-C | Conjunto del enganche del disparador                 | 914     | Pasador del articulador                            | 999 | Conjunto cañón y tubo                   |
| 512   | Muelle del disparador                                | 916     | Palomilla  |     |   |
| 513   | Muelle del enganche                                  |         |  |     |   |
| 514   | Pasador del disparador                               |         |  |     |   |
| 515   | Conjunto del disparador                              |         |  |     |   |
| 518   | Seguro   |         |  |     |   |
| 519   | Pasador del seguro                                   |         |  |     |   |
| 523   | Muelle del seguro                                    |         |  |     |   |
| 715   | Guía del muelle real                                 |         |  |     |   |
| 754   | Arandela elástica N5 del pasador de la palanca (2)   |         |  |     |   |
| 778   | Arandela anterior de la guía del muelle real         |         |  |     |   |
| 810   | Muelle real  |         |  |     |   |
| 819   | Tope del visor                                       |         |  |     |   |